



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4-канальный усилитель мощности MYSTERY MJ 4.240



Основные особенности

Мощность RMS (4 Ом) 60 Вт x 4 канала / 200 Вт x 2 канала

Мощность RMS (2 Ом) 100 Вт x 4 канала

Частотный диапазон: 10 Гц - 55 кГц

Фильтр низких частот: 40 Гц - 160 Гц


Фильтр высоких частот: 100 Гц

Диапазон регулировки уровня низких частот: 0/9/18 дБ

Входная чувствительность: 0,1 - 8 В

Отношение сигнал/шум: > 80 дБ

MYSTERY MJ 4.240



1. Линейный вход Line Input

Этот разъем предназначен для подсоединения к головному устройству с RCA выходами.

2. Регулировка входного сигнала Level

Этот регуляторы (2) и (2) предназначены для настройки уровня входного сигнала усилителя. Для правильной настройки сначала переведите регулятор (2) в положение MIN, а регулятор громкости головного устройства в положение 3/4 от максимума (регуляторы BASS and TREBLE в нулевом положении). Затем медленно поворачивайте регулятор Level (2) в сторону положения MAX.

Примечание: При появлении искажений звука остановитесь, затем поверните регулятор немного назад.

2. Фильтр Bass Boost

Этот фильтр предназначен для среза одновременно высоких и части спектра низких частот. Основное его назначение - регулировка уровня баса. Установите регуляторы фильтра в нужное положение, при этом на выход усилителя будет пропускаться только разрешенный диапазон частот.

4. Фильтр низких частот Low Pass

Фильтр пропускает частоты ниже установленного значения.

При подключении к усилителю сабвуфера, установите переключатель кроссовера (5) в положение LP. Установите частоту кроссовера на 100 Гц или ниже, в противном случае могут быть повреждены громкоговорители.

5. Переключатель кроссовера Crossover Selector

Позволяет выбрать режим фильтрации сигнала, подающегося на акустические системы: LP (НЧ фильтр), HP (ВЧ фильтр) или FLAT (равномерное усиление на всех частотах).

Фильтр высоких частот High Pass

Фильтр пропускает частоты выше установленного значения.

При подключении к усилителю динамиков, не способных воспроизвести слишком низкие частоты, установите переключатель кроссовера в положение HP. Частота кроссовера будет установлена в районе 100 Гц так, чтобы обеспечить отсутствие искажений звука в динамиках. Неправильная установка частоты может вызвать повреждения динамиков.

6. 7. Индикаторы POWER и PROTECTION

Эти индикаторы показывают режимы работы усилителя:

POWER - усилитель включен и нормально работает,

PROTECTION - усилитель выключился из-за перегрузки или перегрева.

8. Предохранители

Предохранители предназначены для защиты усилителя от перегрузок. Убедитесь, что применены предохранители нужного номинала.

9. Клемма +12V

Клеммы предназначена для подачи (+) питания на усилитель. Соедините с (+) клеммой аккумулятора автомобиля при помощи кабеля сечением до 4 Ga (около 25 кв. мм). Установите в эту цепь предохранитель вблизи аккумулятора.

***Примечание:** Это соединение делается последним при установке усилителя (для предотвращения повреждений).*

10. Клемма REMOTE (RMT)

Клемма предназначена для включения/выключения усилителя путём подачи на эту клемму +12В. Обычно этот сигнал появляется на выходе включенного головного устройства, предназначенного для управления активной антенной или другим оборудованием. При отсутствии такого сигнала, присоедините эту клемму к цепи АСС замка зажигания автомобиля.

11. Клемма GROUND (GND)


Клемма предназначена для подачи (-) питания на усилитель. Соедините напрямую с кузовом (корпусом) автомобиля при помощи кабеля сечением до 4 Ga.

***Примечание:** Это соединение делается первым при установке усилителя.*


12. Громкоговорители Speakers

Подсоединяются согласно схеме (Двухканальное соединение и Трехканально и Четырехканальное соединение).


Двухканальное соединение



Трёхканальное соединение



Четырёхканальное соединение



Технические характеристики

Мощность макс. (4 Ом) 120 Вт x 4 канала / 400 Вт x 2 канала
 Мощность RMS (4 Ом) 60 Вт x 4 канала / 200 Вт x 2 канала
 Мощность макс. (2 Ом) 200 Вт x 4 канала
 Мощность RMS (2 Ом) 100 Вт x 4 канала
 Частотный диапазон: 10 Гц - 55 кГц
 Фильтр низких частот: 40 Гц - 160 Гц
 Фильтр высоких частот: 100 Гц
 Диапазон регулировки уровня низких частот: 0/9/18 дБ
 Входная чувствительность: 0,1 - 8 В
 Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
 Размеры: 328 x 57 x 250 мм

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

В случае нарушения работоспособности в течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по предъявлению гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются также бесплатно с отметкой в карточке учета технического обслуживания и ремонта. После ремонта специалистами ремонтного предприятия проверьте опломбирование аппарата. Замененные во время гарантийного ремонта детали являются собственностью сервис центра.

Гарантийный ремонт не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в промыш-

ленных целях, а так же в случаях, если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- а) несоблюдением владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;
- б) воздействием механических и климатических факторов, превышающих допустимые пределы;
- в) попаданием внутрь аппарата жидкости, инородных предметов;
- г) неисправностью электрооборудования автомобиля (превышение напряжения в бортовой сети, большой уровень помех и т.д.).

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлены заводской номер, штамп магазина, разборчивая подпись, штамп продавца и дата продажи. Помните, что при отсутствии гарантийного талона или в случае его неправильного или неполного заполнения Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет торговое предприятие

4-канальный усилитель мощности «MYSTERY MJ4.240»

Серийный № _____

Дата продажи _____
число, месяц прописью, год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп магазина

Единая сервисная служба:

тел. (095) **439-52-87**, e-mail: **service@deltael.ru**

г.Москва, 47 км Московской кольцевой автомобильной дороги,
строение 4, "Автотеатр"

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия.

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ

Дата приема	Содержание выполненной работы.	Фамилия, подпись, дата выдачи и штамп сервис-центра

Список сервисных центров в городах России

Волгоград

ООО "Сервисцентр ТМ"

400117 г. Волгоград, ул. 8 Воздушной
Армии, д. 35
(8442) 35-15-81

Воронеж

"Орбита Сервис"

394030 г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 1
(0732) 52-43-86, 77-43-29, 77-43-97

Екатеринбург

АСЦ Радиоимпорт

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 99
(343) 257-44-62

Казань

"Сервисцентр"

Республика Татарстан, 420034 г. Ка-
зань, ул. Декабристов, д. 113
(8432) 18-09-99, 18-14-52

Калининград

ООО ТТЦ "ВЕГА"

236038 г. Калининград, ул. Гагарина, д.
41-45
(0112) 53-49-04

Краснодар

ООО ПО "Фотон"

350049 г. Краснодар, ул. Северная, д. 94
(8612) 21-21-60, 20-70-80

Красноярск

"Sinatra"

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка,
д. 18, оф. 115
(3912) 59-17-55

Нижний Новгород

ООО Сервисный центр "Электроника"

г. Нижний Новгород, ул. Максима
Горького, д. 250
(8312) 36-75-04, 36-63-71

Москва

"Автотеатр"

г. Москва, 47-й км внешняя сторона
МКАД, строение 4
(095) 439-52-87

Новосибирск

ООО "РАШ"

г. Новосибирск, ул. Московская, д. 2 (383)
(383) 266-04-60

Пермь

ООО "Сатурн-Р"

г. Пермь, ул. Карпинского, д. 27
(3422) 19-05-00, 19-05-12

Ростов-на-Дону

ООО "ПОИСК-Сервис"

344006 г. Ростов-на-Дону, ул. 50 лет
Ростсельмаша, д. 1
(832) 250-11-36

Рязань

"Техсервис"

г. Рязань, ул. Новая, д. 51 Г
(0912) 21-02-19

Самара

ООО "Орбита-Сервис"

443074 г. Самара, ул. Мориса Тореза,
д. 137
(8462) 62-62-62

Санкт-Петербург

"Партия-сервис"

г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская,
д. 51, кор. 1
(812) 374-21-16

Саратов

ООО "РИМ-Сервис"

410003 г. Саратов, Волочаевский про-
езд, д. 3
(8452) 48-61-62

Уфа

ООО ЦТС "Форте-Сервис"

450106 г. Уфа ул. Степана Кувыкина, д. 18
(3472) 55-90-99