

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MMTC-9020D

9" потолочный монитор с мультимедийным проигрывателем



Основные особенности

- Тонкая компактная конструкция
- Совместимость с форматами: DVD/VCD/SVCD/CD-DA/CD-R/RW/MP3
- Ускоренная перемотка вперёд/назад
- Экранный Zoom
- Встроенный ТВ-тюнер: SECAM / PAL / NTSC
- Экранное меню и пульт дистанционного управления
- Видео/Аудио (стерео) вход
- Видео/Аудио (стерео) выход
- Формат экрана: 16:9
- Встроенный ИК передатчик для беспроводных наушников
- Поворотный экран (215° влево, 95° вправо)
- Встроенный FM-модулятор
- Встроенный плафон освещения с трёхпозиционным переключателем
- Количество пикселей: 800 x 480
- Размеры: 278 x 273 x 49 мм



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Этот символ указывает на "Опасное напряжение" внутри прибора и предупреждает об опасности поражения электрическим током.



Во избежание поражения электрическим током не разбирайте прибор, не открывайте корпус. Обращайтесь к квалифицированному персоналу сервисных центров.



Этот символ предупреждает о наличии важных инструкций по эксплуатации.



Данный аппарат является лазерным устройством класса I. В данном аппарате используется лазерный луч, который при прямом воздействии может быть опасен.



Во избежание поражения электрическим током и возгорания не разбирайте прибор, не открывайте корпус. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам.



Во избежание несчастного случая внимательно ознакомьтесь и следуйте указаниям данного руководства по эксплуатации.



Не эксплуатируйте этот аппарат вблизи источников тепла, например, радиаторов, батарей и других приборов.



Подсоединяйте этот аппарат только к источнику питания, указанному в данном руководстве по эксплуатации.



Не перемещайте монитор во время воспроизведения.



Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте прибор воздействию дождя или высокой влажности.






Не отвлекайте Ваше внимание на управление системой во время движения. Управление проигрывателем необходимо осуществлять после полной остановки автомобиля.

СОДЕРЖАНИЕ

Информация о дисках	4
Описание аппарата	5
Монитор	5
Пульт ДУ	6
Установка	8
Подсоединения	9
Настройка	11
Режим AV/DVD	11
Режим TV-тюнера	11
DVD проигрыватель	12
Меню настройки	12
Основные операции	17
Технические характеристики	20

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСКАХ

Типы воспроизводимых дисков

Диск	Изображение	Тип диска	Диаметр	Время воспроизведения
DVD Один слой или Два слоя		Видео и аудио	12 см	Зависит от качества записи
VIDEO-CD		Видео и аудио	12 см	74 минуты
AUDIO-CD		Аудио	12 см	74 минуты

Этот проигрыватель может воспроизводить следующие диски: MP3, VCD (версия 1.1, 2.0), CD-R/RW, DVD-R/RW/+R/+RW (записанные в формате DVD) а также файлы в формате JPG.

Обращение с дисками и очистка

1. Держите диск только за края. Не оставляйте отпечатков пальцев на поверхности диска. Не приклеивайте самоклеющиеся наклейки и не делайте надписей на дисках.



2. Загрязненные, запыленные, поцарапанные и деформированные диски могут вызвать сбои во время воспроизведения. Для очистки поверхности диска ис-



пользуйте сухую мягкую ткань. Никогда не используйте растворители, бензин, разбавители, так как они могут повредить поверхность диска.



3. Не храните диски в местах попадания прямых солнечных лучей, в загрязненных, запыленных местах, местах с высокой влажностью. Храните диски в прохладном, проветриваемом помещении. Для предотвращения повреждений храните диски в коробках.

Информация по региональному использованию

Номер	Регион
1	Северная Америка (США, Канада)
2	Япония, Европа (кроме Восточной Европы), Ближний Восток, Южная Африка, Египет
3	Южная Корея, Индонезия, Тайвань, Таиланд, Филиппины, Гон Конг
4	Австралия, Новая Зеландия, Центральная и Южная Америка
5	Индия, Восточная Европа, Северная Корея, Россия
6	Китай

На всех DVD плеерах и DVD дисках проставлен номер региона. Если номер региона, указанный на DVD диске не соответствует номеру региона данного проигрывателя, такой диск не будет воспроизводиться.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения исключительно легальных записей, произведенных установленными способами на стандартные оптические носители информации.

Некоторые записи (диски) могут не воспроизводиться на данном устройстве. Это может быть связано с некорректным протоколом или способом записи, а также с качеством носителя. Например: сессия записи не была закрыта, или диск имеет структуру отличную от CDFS, или оптические характеристики отличные от стандартных.

ОПИСАНИЕ АППАРАТА


Монитор



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Кнопка извлечения дисков 2. Кнопка воспроизведения 3. Кнопка остановки воспроизведения 4. Кнопка выключения звука 5. Кнопка перехода к предыдущему каналу/дорожке 6. Кнопка перехода к последующему каналу/дорожке 7. Кнопка выбора источника звука 8. Кнопка включения/выключения аппарата | <ol style="list-style-type: none"> 9. Кнопка открытия монитора 10. Плафоны подсветки салона 11. Отверстие для загрузки CD диска 12,10. Трехпозиционный переключатель плафона подсветки салона (OFF/DOOR/ON) 13. Аудио "Правый" вход (красный RCA) 14. Аудио "Левый" вход (белый RCA) 15. Видео вход (желтый RCA) |
|---|---|

О П И С А Н И Е А П П А Р А Т А

Пульт ДУ



Замена элементов питания

1. Откройте крышку отсека питания на тыловой части пульта ДУ.
2. Вставьте батарейку соблюдая полярность, как показано на рисунке ("+" вверх).
3. Закройте крышку отсека питания.

1. **POWER** Кнопка включения/выключения аппарата
2. **A/V** Кнопка выбора источника (DVD - TV - AV)
3. **PBC** Кнопка управления воспроизведением
4. **EJECT** Кнопка извлечения диска
5. **SUB** Кнопка переключения языка субтитров, если на DVD диске записаны субтитры на нескольких языках
6. **AUDIO** Кнопка переключения языка звукового сопровождения, если на DVD диске имеется запись с несколькими языками звукового сопровождения
7. **ANGLE** Кнопка изменения угла просмотра изображения,





8. **DSP** Кнопка вывода на экран статистической информации о диске
9. **TITLE** Кнопка доступа к меню названий, которые записаны на DVD диске
10. **MENU** Кнопка для получения доступа к меню DVD диска
11. **◀, ▶, ▲, ▼** Кнопки для перемещения по системе меню налево, направо, вверх, вниз
12. **GOTO** Кнопка поиска, используется вместе с цифровыми кнопками
13. **SETUP** Кнопка доступа к меню настроек (DVD).

О П И С А Н И Е А П П А Р А Т А

- | | |
|--|--|
| <p>14. STOP Кнопка остановки воспроизведения
PLAY/PAUSE Кнопка воспроизведения / временной приостановки воспроизведения
ADJ Кнопка регулировки настроек меню
REW/FWD Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом и обратном направлении
PREV/NEXT Кнопка перехода к предыдущей/последующей дорожке, Главе, Названию</p> <p>15. ZOOM Кнопка изменения масштаба изображения</p> <p>16. RPT Кнопка повторного воспроизведения дорожки, Гла-</p> | <p>вы, Названия</p> <p>17. A-B Кнопка воспроизведения определенного участка записи</p> <p>18. MUTE Кнопка мгновенного выключения звука</p> <p>19. VOL +/- (UP/DOWN) Кнопки регулировки громкости / Кнопки настройки меню</p> <p>20. CH +/- (UP/DOWN) Кнопка Кнопка переключения TV каналов</p> <p>21. 1-0 Кнопки с цифрами</p> |
|--|--|


УСТАНОВКА

Установка монитора




1. Снимите плафон освещения автомобиля.
2. При помощи самонарезающих винтов прикрепите стальную пластину.
3. Подсоедините провода монитора к плафону освещения.
4. При помощи крепежных винтов прикрепите монитор к стальной пластине.
5. Вы можете изменить угол монитора, как показано на рисунке.

ПОДСОЕДИНЕНИЯ



ПОДСОЕДИНЕНИЯ



НАСТРОЙКА

Монитор. Режим AV/DVD

Для вывода на экран меню нажмите кнопку ADJ на пульте ДУ.

- При помощи кнопок ◀, ▶, ▲, ▼ настройте каждую функцию.
- Нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора.
- Если в течение 5 секунд вы не нажали кнопку, меню исчезнет с экрана.

CONTRAST (Контрастность) -
BRIGHT (Яркость) - SHARPNESS
(резкость) - SATURATION
(насыщенность) - HUE (оттенок) -
MIRROR MODE (зеркальный поворот
изображения) - POWER DIRECT (Ре-
жим включения питания) - V-FLIP
(переворот изображения сверху
вниз) - SCREEN MODE (Выбор фор-
мата экрана: WIDE 16:9 или NORMAL
4:3

Использование ИК беспроводных наушников

Для активации FM передатчика выберите опцию ON в пункте меню "FM TX" при помощи кнопок ◀, ▶.

Затем выберите частоту при помощи кнопок ▲, ▼. Частота может варьироваться от 88,0 до 90,9 МГц.

Монитор. Режим TV-тюнера

1. Ручной поиск

Для ручного поиска каналов выберите функцию SCAN MODE и настройте каналы кнопками ◀, ▶

2. Автоматический поиск и запоминание каналов

Выберите функцию AUTO SCAN и нажмите кнопки ◀, ▶ для автоматического поиска и запоминания каналов. Каждому каналу будет присвоен но-

мер.

3. Добавление/удаление каналов

1. Выберите функцию SET CHANNEL и при помощи кнопок ◀, ▶, ▲, ▼ (11) добавьте или удалите выбранные каналы.

DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Меню настройки

Для вывода на экран меню настройки DVD проигрывателя нажмите кнопку **■**, затем **SETUP** на пульте ДУ.

- Настройте каждую функцию при помощи кнопок курсора **◀**, **▶**, **▲**, **▼** и кнопки **ENTER**.
- Нажмите кнопку **SETUP** еще раз, меню настройки исчезнет с экрана.

*Кнопки курсора: Назад (**◀**), Вперед (**▶**), Вверх (**▲**), Вниз (**▼**), подтверждение ввода (**ENTER**)

Начальная настройка (GENERAL SETUP)

1. Настройка формата изображения (TV DISPLAY)



Normal/PS. Воспроизведение в режиме Pan & Scan. Если проигрыватель подключен к широкоэкранному монитору, левый и правый края изображения обрезаются.

Normal/LB. Воспроизведение в режиме Letter Box. Если проигрыватель подключен к широкоэкранному монитору, в верхней и нижней части экрана появляются черные полосы.

Wide. Данный режим выбирается, когда проигрыватель подключен к

широкоэкранному монитору.

2. Демонстрация индикатора съемки с нескольких камер на экране монитора (ANGLE MARK)



Если для данной функции выбрано **ON** (включено), то при воспроизведении дисков DVD, на которых имеются сцены, записанные с нескольких камер, на экране монитора появится индикатор. Если для данной функции выбрано **OFF** (выключено), то данный индикатор на экран монитора выводиться не будет.

3. Выбор языка экранного меню (OSD LANG)



Выберите нужный язык экранного меню при помощи кнопок.

DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

4. Отображение титров (CAPTIONS)



Для отображения титров на экране выберите опцию ON. Для отключения данной функции выберите настройку OFF

5. Функция последнего кадра (LAST MEMORY)



Данная функция используется для активации функции запоминания последнего кадра (ON) или выключения (OFF) функции запоминания последнего кадра.

Аудио настройка (AUDIO SETUP)

1. Настройка аудио сигнала (DOLBY DIGITAL)

Данная функция используется для переключения между режимами при использовании двухканального усилителя с двумя подключенными громкоговорителями.

STEREO: аудио сигнал выводится на оба громкоговорителя

L-MONO: аудио сигнал выводится только на левый громкоговоритель

R-MONO: аудио сигнал выводится только на правый громкоговоритель

MIX-MONO: смешанный монофонический сигнал

▪ Настройка динамического диапазона (DYNAMIC)

Выберите данную функцию для настройки динамического диапазона программы. Вы можете выбрать любой из уровней настройки - от максимальной компрессии (FULL) до отключения компрессии (OFF). Эта функция используется для сохранения четкости диалогов при небольшом уровне громкости.

2. Настройка эквалайзера (EQ TYPE)



DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Для достижения наилучшего звучания выберите один из предустановленных режимов эквалайзера.

3. Настройка функции BASS BOOST



Данная функция позволяет увеличить уровень низких частот.

4. Настройка функции SUPER BASS



Данная функция усилить звучание низких частот.

5. Настройка функции TREBLE BOOST



Данная функция позволяет увеличить уровень высоких частот.

Настройка предпочтений (PREFERENCES)

1. Настройка системы цветности (TV TYPE)



Данный проигрыватель позволяет воспроизводить диски, записанные в формате SECAM, PAL и NTSC.

2. Функция управления воспроизведением (PBC)



Эта функция активируется только при воспроизведении SVCD дисков. При активированной функции управления воспроизведением (PBC ON) на экран выводится меню VCD диска.

DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

3. Выбор языка звукового сопровождения (AUDIO)



DVD проигрыватель поддерживает несколько языков звукового сопровождения. Для выбора языка звукового сопровождения используйте кнопки перемещения курсора. (Только для DVD, поддерживающих эту функцию).

4. Выбор языка субтитров (SUBTITLE)




DVD проигрыватель поддерживает несколько языков субтитров. Для выбора нужного языка субтитров используйте кнопки перемещения курсора. (Только для DVD, поддерживающих эту функцию).

5. Выбор языка меню диска (DISC MENU)



Для выбора нужного языка меню DVD диска используйте кнопки перемещения курсора.


6. Настройка функции ограничения доступа (PARENTAL)



На некоторых DVD дисках записаны нежелательные для просмотра детей сцены. Эта функция позволяет ограничить доступ детей к воспроизведению таких DVD дисков. Для выбора нужного уровня ограничения доступа к проигрывателю используйте кнопки перемещения курсора. Подтвердите выбор нажатием кнопки ENTER.

DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

7. Возвращение к заводским первоначальным настройкам (DEFAULTS)



Выберите эту опцию для восстановления всех заводских настроек проигрывателя по умолчанию.

Изменение пароля (PASSWORD)

Изменение пароля (PASSWORD)




Для изменения пароля выберите опцию PASSWORD CHANGE. Введите старый пароль (OLD PASSWORD, заводская установка: 136900), затем введите новый четырехзначный пароль с помощью цифровых кнопок на пульте ДУ (NEW PASSWORD), затем введите его еще раз для подтверждения (CONFIRM) и нажмите кнопку ENTER.

* Вы не сможете изменить настройки без пароля.

О С Н О В Н Ы Е О П Е Р А Ц И И

1. Воспроизведение DVD / VCD диска



Воспроизведение DVD диска

Нажмите кнопку POWER (1). Вставьте DVD диск этикеткой вверх.

Кнопки управления воспроизведением (PBC)

PLAY/PAUSE (▶||): Кнопка начала/временной приостановки воспроизведения

STOP (■): Кнопка остановки воспроизведения

REW (◀◀): Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении

FWD (FF) (▶▶): Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении

PREV (◀◀): Кнопка перехода к предыдущей Главе, дорожке

NEXT (▶▶): Кнопка перехода к следующей Главе, дорожке

Кнопки управления меню

TITLE (9): Кнопка вывода на экран меню названий диска

MENU (10): Кнопка вывода на экран меню диска

◀, ▶, ▲, ▼: Кнопки курсора для поиска по меню

ENTER (11): Кнопка подтверждения выбора

Примечание: Если на экране появляется значок "⊙", это означает, что данная функция не активируется. В зависимости от типа DVD ди-

ска некоторые функции могут отличаться от описанных выше.

Ускоренное воспроизведение в прямом и обратном направлении

Для ускоренного воспроизведения в обратном направлении нажмите кнопку REW (◀◀). Для ускоренного воспроизведения в прямом направлении нажмите кнопку FWD (▶▶). Каждый раз при нажатии этих кнопок скорость ускоренного воспроизведения увеличивается в следующей последовательности:

DVD

<< x2 - x4 - x8 - x16 - x32

>> x2 - x4 - x8 - x16 - x32

VCD

<< x2 - x4 - x8 - x16 - x32

>> x2 - x4 - x8 - x16 - x32

В режиме ускоренного воспроизведения звук не воспроизводится. Для возврата в режим нормального воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE (▶||)

Переход к последующей/предыдущей дорожке

Для перехода к предыдущей дорожке нажмите кнопку PREV (◀◀). Для перехода к последующей дорожке нажмите кнопку NEXT (▶▶).

*Эта функция не активируется, если на диске записана только одна Глава.

Замедленное воспроизведение в прямом и обратном направлении

Во время воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE (▶||). Каждое последующее нажатие кнопки REW (◀◀)/ FWD (▶▶) позволя-

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ет изменять скорость воспроизведения диска в прямом и обратном направлении в следующей последовательности:

DVD

◀ 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16

▶ 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16

VCD

◀◀ нет

▶▶ 1/2 - 1/4 - 1/8

В режиме замедленного воспроизведения звук не воспроизводится.

Для возврата к обычному режиму воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE (▶||).

Покадровое воспроизведение

Во время воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE (▶||) два раза, на экране появится надпись "STEP". При последовательном нажатии кнопок NEXT(▶▶) или PREV(◀◀) на экране монитора будет отображаться каждый кадр. Для возврата к режиму воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE (▶||).

Вывод на экран статистической информации о диске

Во время воспроизведения нажмите кнопку DSP (8), на экран появится название Главы, дорожки, информация о времени воспроизведения.

Для возврата в нормальный режим нажмите кнопку DSP (8) еще раз.

Выбор языка субтитров

Во время воспроизведения нажмите кнопку SUB (5). На экране появится информация о субтитрах. Если на диске нет видео отрывка с субтитрами, на экране появится

значок "⊙". Каждый раз при нажатии кнопки SUB (5) на пульте ДУ последовательно переключаются языки субтитров. (Только для DVD дисков, поддерживающих эту функцию). Для отключения субтитров нажмите кнопку SUB (5) несколько раз, пока на экране не появится надпись OFF.

Режим повторного воспроизведения

Для активации режима повторного воспроизведения Главы, Названия, дорожки нажмите кнопку RPT (16). При последовательном нажатии этой кнопки режим переключается в следующем порядке:

DVD

CHAPTER (повтор текущей Главы) - TITLE (повтор текущего Названия) - ALL (повтор всего диска) - REPEAT OFF (режим повторного воспроизведения отключен)

CD-DA

SHUFFLE (случайная последовательность) - TRACK (повтор одной дорожки) - ALL (повтор всего диска) - REPEAT OFF (режим повторного воспроизведения отключен)

MP3

SHUFFLE (случайная последовательность) - SINGLE (повтор одной дорожки) - REPEAT ONE - REPEAT FOLDER (повтор папки) - FOLDER - REPEAT OFF (режим повторного воспроизведения отключен)

Примечание: При воспроизведении некоторых дисков режим повторного воспроизведения может не активироваться.

Повтор выбранного отрывка

Во время воспроизведения на-

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

жмите кнопку A-B (17) в начале отрывка. Нажмите кнопку A-B еще раз в конце отрывка. На экране появится надпись "AB", а проигрыватель начнет повторное воспроизведение обозначенного отрывка. Для отмены этой функции нажмите кнопку A-B несколько раз

Выбор языка звукового сопровождения

Каждый раз при нажатии кнопки AUDIO (6) на пульте ДУ последовательно переключаются языки звукового сопровождения. (Только для DVD дисков, поддерживающих эту функцию).

Изменение масштаба изображения

Нажмите кнопку ZOOM (15) во время воспроизведения. Каждый раз при нажатии на кнопку ZOOM (15), размер изображения последовательно изменяется в следующей последовательности:

Normal - 2 - 3 - 4 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - Normal

Для возврата в режим нормального воспроизведения нажмите кнопку ZOOM (15).

Изменение угла просмотра изображения

При воспроизведении DVD диска (например, со спортивными программами) несколько раз нажмите кнопку ANGLE (7) на пульте ДУ для просмотра одной и той же сцены с разных углов (записанной с нескольких камер). На экране появится значок, который показывает номер текущей камеры и количество камер. Если нет сцен, записанных с разных углов, на экране появится значок "⊙". Для пере-

хода к следующей камере нажмите кнопку ANGLE (7) еще раз.

Примечание: Данная функция работает только при воспроизведении тех DVD дисков, на которых есть сцены, записанные с разных камер.

2. Воспроизведение MP3 диска



Вставьте MP3 диск этикеткой вверх.

На экране автоматически отображается меню MP3 диска.

При помощи кнопок UP (▲) и DOWN (▼) выберите нужную папку.

Нажмите кнопку ENTER. На экране появится меню файлов.

3. Воспроизведение файлов в формате JPEG

При загрузке диска с файлами в формате JPEG, на экране появится содержание диска. На экране отображается сразу 12 изображений.

Выбор изображения

При помощи кнопок UP (▲) и DOWN (▼) выберите нужное изображение. Выбранное изображение появится на экране.

Поворот изображения

При помощи кнопок вы можете повернуть изображение.

UP (▲): снизу вверх

DOWN (▼): сверху вниз

LEFT (◀): налево

RIGHT (▶): направо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система цветности: SECAM/NTSC/PAL
Напряжение питания: 12 В
Рабочая температура: 0° С - +40° С
Температура хранения: -20° С - +80° С
Цветной TFT ЖК-экран размером 9"
Количество пикселей: 800 x 480
Размеры: 278 x 273 x 49 мм
Видео/Аудио (стерео) вход
Видео/Аудио (стерео) выход
Типы воспроизводимых дисков: DVD, VCD, S-VCD, MP3

Примечание:

В соответствии с постоянной политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Manufactured by EXPRESS LINK HOLDINGS Ltd.

Suite 2302, 23/F Great Eagle Center, 23 Harbour Road, Wanchai, HK, China
MADE in Korea



Список сервисных центров в городах России

Город	Название сервисного центра	Телефон	Адрес
Алматы	"Технодом-Сервис"	(3272) 588-544	ул. Утеген батыра 73"Б"
Армавир	ООО "Форет"	(86137)-4-50-00	ул.Халтурина д.107
Архангельск	СЦ "Вмире"	(8182) 62-93-62	ул. Галушина, д. 25
Астрахань	"Тринитон"	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Барнаул	"Максимум"	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Белгород	"Салют-Сервис"	(4722) 73-00-87	ул. Конева, д. 19
Валуйки	СЦ Мастер	(47236)-54584	ул.Новая,д.12/1
Владивосток	"ВЛ-Сервис"	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	"Алькор"	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	"Сервисцентр ТМ"	(8442) 35-15-81	ул. 8 Воздушной Армии, 35
Волгодонск	"Гарант"	(86392) 2-74-14	ул. Морская, д. 25
Вологда	"Техно.Про"	(8172) 755-180, 755-205	ул. Чехова, д. 40
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клещова И.М.	8 (4732) 266-327; 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколкина, д.29
Воронеж	ООО "Комплайн"	(4732) 41-00-51	Ленинский пр-т, д. 8/1
Екатеринбург	"Радионпорт"	(343) 257-44-62, (343) 257-57-95	ул. 8 Марта, д. 99
Екатеринбург	"Интертехника-Сервис"	(343)376-15-50, 323-31-15	ул.Монтажников, д.24
Зеленогорск	ООО "Кобра"	(39169) 4-67-88	ул. Заводская, д. 4
Иваново	ТР-Сервис	8(4932)300605,410961	г.Иваново ул.
Ижевск	"РИТ-Сервис"	(3412) 430-752	ул. Пушкинская, д. 216
Ижевск	ООО "ДС-Центр"	(3412)43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Иркутск	"Стопол"	(3952) 642-642	ул. Боткина, д. 4
Иркутск	НПФ "ТИС"	(3952)-51-36-93	ул. Партизанская, 149
Казань	12 Вольт	(843) 512-00-99	ул. Островского, д. 86
Казань	"Гарант-Сервис"	(843) 518-09-99, 518-12-44	ул. Декабристов, д. 113
Калининград	"Вега"	(0112) 53-49-04	ул.Гагарина,41-45
Калуга	СЦ "Калуга"	(4842) 57-13-82	ул. Ленина, д. 96 а
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	(3439) 34-74-39	ул. Исетская д.33б
Кемерово	Мобил Сервис	(3842)-52-82-82	пр. Ленина 69
Киров	"Ингеррадиоприбор-Вятка"	(8332) 36-36-77	Большева, д. 11
Котлас	ИП Лопатин С.Л.	(81837) 35-314	пр-т Мира д. 21
Краснодар	И.П. Новоженцев И.Ю.		Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	"Фотон"	(8612) 21-21-60; 20-70-80	ул.Северная 94
Красноярск	"Синатра"	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Красноярск	ДОН-ТВ Сервис	(3912) 21-94-82, 21-46-51	Красноярск ул. Железнодорожников 11
Красноярск	"Интерлинк"	(3912) 21-87-36	ул.Лиды Прушинской, д.5, кор.3
Курск	"Вязь"	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	"Техно"	(0742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	АСЦ "Центр Сервис"	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Набережные Челны	"ТриО"	(8552) 35-25-29, 36-50-20	пр-т Сююмбике, д. 29 (на территории ТЦ Апельсин)
Нижний Новгород	"Электроника"	(8312) 36-75-04, 36-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новокузнецк	"Сибинтех ТК"	(3843) 33-07-35	ул.Бугарева, д.19
Новомосковск	ООО Ультра	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, 36;
Новосибирск	ООО "Сбирский Сервис"	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Новосибирск	"РАШ"	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Омск	"Сибтекс-сервис"	(3812) 26-84-39	пр-т Мира, д. 47

Список сервисных центров в городах России

Орёл	"Феникс Электроникс"	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Оренбург	СЦ "КомИнКом"	(3532) 626-888	ул. Брестская, д. 7
Оренбург	"Эль-Сервис"	(3532) 332-688	ул. Восточная, д. 23 (Торговый дом Метро)
Орск	"Аста-Сервис"	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пермь	"РТВ-Сервис"	(3422) 2/200-848 34249 2 22553	ул. Мира, д. 55
Пермь	"Сатурн-Р"	(3422) 2/190-500, 2/190-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ЧП "Сериков АЮ"	(87893) 659-68	проезд Оранжевый, д. 3/44
Ростов-на-Дону	"Поиск-сервис"	(863) 255-20-17/ -18/ -19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1
Рязань	"Техсервис"	(0912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	ООО "Турист"	(4912) 76-01-56, 75-27-07	ул. Дзержинского, д. 59, кор. 3
Рязань	"НИСА-Сервис"	(4912) 277-267	ул. Есенина, д. 36
Самара	"Орбита-Сервис"	(846) 662-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Санкт-Петербург	"Автомедиа"	(812) 380-91-61	ул. Седова, д. 10 (Автоцентр)
Санкт-Петербург	"Партия-Сервис"	(812) 374-21-16 / -17	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Санкт-Петербург	ООО "Аманит"	(812) 703-55-24	ул. Мгинская, д. 7
Саратов	ООО "Архипелаг-Сервис"	(8452) 27-22-68, 52-37-74	ул. Московская, д. 134/146
Саратов	"Рим-сервис"	(8452) 48-61-62	Волочаевский проезд, д. 3
Ставрополь	"Дельта-трейд"	(8652) 94-33-00	ул. Шпаковская 66
Ставрополь	"Норд-сервис"	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Ставрополь	ООО "Вектор Юг"	(8652) 260-810	ул. Коста Хетагурова д. 9
Сызрань	"ОООКвант"	(8464) 99-00-59	Ульяновское шоссе, д. 5.
Сыктывкар	"Атлант-Сервис"	(8212) 200-286	ул. Южная, д. 7
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	(86344) 510-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тверь	"Электроникс"	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тверь	"Виват сервис"	(4822) 42-70-95	Б-р Ногина д. 7.
Тольятти	"Жигули-Гарант"	(8482) 20-32-42	ул. Льва Яшина, д. 6
Томск	"Академия Сервис"	(3822) 49-15-80	пр-т Академический, д. 1
Тюмень	ПБЮЛ "Хайруллин РР"	(3452) 211-790	ул. Республики, д. 200 А
Тюмень	ООО "Пульсар"	(3452) 75-95-08, 28-85-69	ул. Республики, д. 169, ул. Первомайская, д. 6
Улан-Уде	"Славия-Тех"	(3012) 41-50-43	ул. Геологическая, д. 17
Ульяновск	"Мастер Про"	(8422) 36-55-81	ул. Автозаводская 36
Уфа	"Техно" (Fusion)	(3472) 51-80-06	ул. Чернышевского, д. 88
Уфа	"Форте ВД"	(3472) 55-90-99	ул. Степана Кувькина 18
Уфа	"БашТелеРадиоСервис"	(3472) 52-46-97, 52-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4
Хабаровск	Контур	(4212) 75-21-37 (136)	
Харьков	"Веском-сервис"	038 (057) 757-49-38	ул. Отакара Яроша, д. 18
Челябинск	ИП Лаптев Д.Ю.	(8352) 55-43-51	пр-т Тракторостроителей, д. 11, офис 521
Челябинск	"Найф"	(351) 2-608-778	ул. Татьянической, д. 13
Чита	СЦ "Славянский-Электроникс"	(3022) 32-55-22	ул. Ингодинская, д. 35
Якутск	АСЦ "АРТ-Сервис"	(4112)-215-946	Ул. Ф. Попова, 18/1 "Г"
Якутск	"Альфа-Сервис"	8-914-220-62-22	ул. Халтурина, д. 45