

Дополнения к «Руководству по эксплуатации»
Портативный DVD проигрыватель с ТВ тюнером
SUPRA SDTV-715U

На странице №5 «Руководства» неточно описаны функции кнопок управления, расположенных на передней панели проигрывателя.

Правильное описание:

.....

2. Динамики

3/4/6/7 Кнопки навигации по меню ( – вверх,  – вправо,  – вниз,  – влево);

- во время воспроизведения:  - быстрая перемотка вперед;  - быстрая перемотка назад;  - следующий;  – предыдущий

- во время просмотра ТВ:  - предыдущий канал (с меньшим номером);  - следующий канал (с большим номером)

5. ОК Кнопка подтверждения

.....

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся, что пользование нашим продуктом на протяжении всего срока службы доставит Вам удовольствие. Коллектив SUPRA будет продолжать постоянное совершенствование качества и функционального наполнения продукции.