

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТ BLUETOOTH С FM-ТРАНСМИТТЕРОМ

MFM-54BT
MFM-55BT



MYSTERY

Режим Hands Free позволяет отвечать на входящие звонки не по телефону, а через устройство, или делать звонок на последний входящий номер.

Функция A2DP позволяет передавать музыкальные файлы по технологии Bluetooth и прослушивать их через штатные динамики.

Имеющийся отдельный вход для внешнего звукового сигнала позволяет устройству быть связующим звеном между портативными CD / MP3 / DVD плеерами и штатной аудио системой автомобиля.


Воспроизведение музыки может осуществляться на одном из заранее устанавливаемых каналов. Диапазон FM трансляции: 87,5 – 108 мГц.

Информация о рабочей частоте отображается на цифровом дисплее устройства.

Устройство устанавливается в гнездо прикуривателя автомобиля, от которого и получает необходимое питание – +12 В.

КНОПКИ УСТРОЙСТВА

Кнопки устройства



1. ▲ ▼ Кнопки выбора частоты трансляции (выбранная частота отображается на дисплее)
2.  Кнопка включения/выключения функции Bluetooth / ответа на звонок / завершения звонка / отклонения звонка / автоматического набора последнего номера / активации функции голосового набора
3.  Кнопка включения/выключения устройства

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Основные операции (подключение и настройка)

1. Установите устройство в прикуриватель автомобиля.
2. Нажмите и удерживайте кнопку  не менее 4-х секунд для включения/выключения устройства.
3. При помощи кнопок   выберите частоту трансляции, выбранная частота будет отображена на дисплее.
4. Настройте автомобильный FM-тюнер на частоту, отображенную на дисплее трансмиттера.
5. Подключите внешний источник звука для прослушивания музыки.

Активация функции Bluetooth

Нажмите и удерживайте кнопку  не менее 3-х секунд для активации функции Bluetooth. После чего устройство начнет соединение с внешним Bluetooth устройством (вашим телефоном) в течение 10 секунд. Через 10 секунд устройство перейдет в режим поиска (идентификации). Если в течение 1 минуты телефон не будет активирован, функция Bluetooth отключится.

* До выключения функции Bluetooth устройство

будет находиться в режиме поиска (идентификации), если не удалось установить соединение с внешним Bluetooth устройством.

Выключение функции Bluetooth происходит автоматически, если связь не установлена в течение 1 минуты.

Соединение с телефоном

1. Убедитесь, что ваш телефон находится на расстоянии не более 1 метра от устройства.
2. Активируйте функцию Bluetooth устройства, нажав кнопку .
3. Активируйте функцию Bluetooth на вашем телефоне и произведите поиск внешних устройств (см. Инструкцию на телефон).
4. При обнаружении данного устройства, в вашем телефоне должна появиться надпись «CAR KIT».
5. Введите в телефоне код «9999» и нажмите кнопку подтверждения («Yes» / «Ok»). После успешного соединения, устройство перейдет в режим ожидания, а значок  будет мигать голубым светом каждые 3 секунды.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- * Для некоторых моделей телефона перед вводом пароля необходимо еще раз нажать и удерживать кнопку трансмиттера не менее 3-х секунд.
- 6. Выйдите из меню настройки вашего телефона. Для поддержания связи Bluetooth ваш телефон должен находиться на расстоянии не более 6 метров от устройства.
- * После первого успешного соединения связь Bluetooth будет устанавливаться автоматически с последним сопряженным телефоном при включении устройства (в зависимости от настроек связи и модели телефона может быть необходимо подтвердить соединение).
- ** Если устройство находится в режиме поиска (идентификации), нажмите кнопку  для автоматического соединения с последним соединенным телефоном.

Примечание:

Некоторые модели телефонов распознают устройство автоматически. В некоторых моделях телефонов необходимо вручную настроить соединение в зависимости от характеристик телефона.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Ответ на звонок

При поступлении входящего звонка звук раздастся через динамики автомобиля. Для ответа на входящий звонок нажмите кнопку .

Завершение звонка

Для завершения звонка нажмите кнопку .

Отклонение звонка

Если вы не хотите отвечать на входящий звонок нажмите и удерживайте кнопку  не менее 3-х секунд.

Голосовой набор

(в зависимости от модели телефона, если поддерживается функция телефоном)

В режиме ожидания нажмите кнопку  для автоматического соединения с телефоном. Раздастся звуковой сигнал, подтверждающий соединение. Теперь вы можете производить набор голосом.

Примечание:

Убедитесь, что в ваш телефон поддерживает функцию голосового набора и она подключена.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Повторный набор

В режиме ожидания нажмите кнопку  два раза для автоматического набора последнего телефонного номера.

Функция A2DP

Если ваш телефон поддерживает функцию A2DP, которая позволяет передавать музыкальные файлы на другие устройства с функцией Bluetooth, то при помощи данного устройства вы можете прослушивать музыкальные файлы, записанные на вашем телефоне через штатные динамики автомобиля.

Принимаемая устройством по каналу Bluetooth музыка передается в FM диапазоне на радиоприемник и воспроизводится через штатные динамики.

Трансляция музыкальных файлов вашего телефона прерывает воспроизведение музыки из внешнего источника - портативного CD / MP3 / DVD плеера, подсоединенного через аудио вход (Audio in). После выключения функции A2DP воспроизведение музыки из внешнего источника будет продолжено.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Во время входящего звонка воспроизведение приостанавливается. (Особенности функции A2DP отличаются в зависимости от модели телефона. Для получения более полной информации внимательно изучите инструкцию на телефон). Для управления воспроизведением используйте функциональные кнопки вашего телефона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передача сигнала на одной из 200-и FM частот (МГц): 87,5 - 108,0

Версии Bluetooth: 1.1 / 1.2, класс 2

Радиус действия: до 6 м

Аудио вход для подключения внешних источников сигнала

Питание: +12 В постоянного тока от прикуривателя автомобиля

Номинальный потребляемый ток: < 100 мА

Рабочая температура: от -10°C до +50°C

Температура хранения: от -20°C до +65°C

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Подключайте устройство только в штатный разъем прикуривателя в автомобиле с напряжением +12 В. Слишком высокое или слишком низкое напряжение может привести к выходу устройства из строя.
2. Частота FM-тюнера автомобиля должна совпадать с частотой FM-трансммиттера с функцией Bluetooth.
3. Аккуратное и бережное обращение с устройством продлит его срок эксплуатации.
4. В связи с возможным незначительным разбросом размеров гнезда прикуривателя в различных марках автомобилей, убедитесь в надежности соединения контакта в гнезде прикуривателя для нормального функционирования устройства.

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия 6 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

В случае нарушения работоспособности в течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по предъявлению гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются также бесплатно с отметкой в карточке учета технического обслуживания и ремонта. После ремонта специалистами ремонтного предприятия проверяется опломбирование аппарата. Замененные во время гарантийного ремонта детали являются собственностью сервис центра.

Гарантийный ремонт* не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- а) несоблюдением владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;
- б) воздействием механических и климатических факторов, превышающих допустимые пределы;
- в) попаданием внутрь аппарата жидкости, инородных предметов;
- г) неисправностью электрооборудования автомобиля (превышение напряжения в бортовой сети, большой уровень помех и т.д.);

* правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобретающие и использующие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд (Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлены заводской номер, штамп магазина, разборчивая подпись, штамп продавца и дата продажи. Помните, что при отсутствии гарантийного талона или в случае его неправильного или неполного заполнения Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет торговое предприятие

КОМПЛЕКТ BLUETOOTH С FM-ТРАНСМИТТЕРОМ

Серийный № _____

Дата продажи _____

число, месяц прописью, год

Продавец _____

подпись или штамп

Штамп магазина

Единая сервисная служба:

тел. (495) 643-18-04, e-mail: service@deltael.ru

г.Москва, Кутузовский проспект, 88

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте

Производитель: EXPRESS LINK HOLDINGS Ltd.

Suite 2302, 23/F Great Eagle Center, 23 Harbour Road, Wanchai, HK,
China

www.mystery-audio.ru